

Funkciók:

- Rádió vezérelt óra
- Kézi időbeállítás
- Időzóna beállítás: -12/+12 óra különbség
- Folyamatos naptár 2099-ig
- Hőmérséklet kijelzője °C-ban vagy °F-ban
- Napi két riasztás
- Az idő megjelenítés 12/24 órás formátumban
- Szundi funkció
- Hőmérő mérési tartománya: 0° (32°F) ~50°C (122°F) (kalibrálási idő: 30 másodperc)
- Légnyomás mérési tartomány: 20% ~ 95% RH. A beltéri használat külön kijelzője
- Elemek: 2 x 1,5V "AA" méret (nem tartozék)

Fontos információk

Kezdeti művelet:

- Nyissa ki az elemtartó rekeszt a vevő hátsó oldalán, és helyezze be az elemeket.
Zárja be az elemtartó rekeszt.
- Az elemek behelyezésekor az LCD kijelzőn lévő összes ikon röviden 3 másodpercig világít, és hangjelzést fog hallani, és észleli a beltéri hőmérsékletet és páratartalmat.
- Az óra 7 perc elteltével automatikusan elindítja a **DCF** jelkeresést. A DCF jelző ikon kezd villogni.

Kézi időbeállítás:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a **"SET"** gombot 2 másodpercig, a 24 kijelző villogni kezd. Most használja a **"▲"** és a **"▼"** gombokat a megfelelő 12/24 időformátum beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, az Óra kijelző villogni kezd. Most használja a **"▲"** és a **"▼"** gombokat a megfelelő óra beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, a Perc kijelző villogni kezd. Most használja a **"▲"** és a **"▼"** gombokat a megfelelő perc beállításához.
- A beállítás megerősítéséhez nyomja meg a **"SET"** gombot, és villogni kezd. Most használja a **"▲"** és a **"▼"** gombokat a megfelelő év beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, az 1. hónap kijelzők villogni kezdenek. Most használja a **"▲"** és a **"▼"** gombokat a megfelelő hónap beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez, az 1. dátum villogni kezd, most használja a **"▲"** és a **"▼"** gombokat a helyes dátum beállításához.
- Nyomja meg a **"SET"** gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítási eljárások befejezéséhez lépjen be az óra módba.

Megjegyzések:

- A kézi időbeállítás elindításához le kell tiltani a DCF rádió vételét. Nyomja meg és tartsa lenyomva a **"WAVE"** gombot 2 másodpercig, és a rádió szimbólum kialszik.
- 7 másodperc elteltével, gombnyomás nélkül, az óra automatikusan átvált a Beállított módról a Normál idejű módra.
- A hétköznap 7 nyelven: angol, olasz, francia, holland, spanyol, dán és német.

A napi riasztások beállítása:

Ez az óra napi egy riasztással rendelkezik. A beállított riasztási idők megtekintéséhez nyomja meg röviden az **"ALARM"** gombot, a kijelző az óráról az Alarm-ra vált. Ha ismét megnyomja a gombot, az óra visszavált a normál idejű kijelzőre. A napi riasztások beállításához az alábbiak szerint járjon el:

WS 8006 Kézikönyv

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a "**ALARM**" gombot két másodpercig, amíg az ébresztési idő és a villogó ikon meg nem jelenik.
- A ha riasztási idő kijelzője villogni kezd. A szükséges óra beállításához használja a "**▲**" és a "**▼**" gombokat. Nyomja meg a "**ALARM**" gombot a beállítás megerősítéséhez
- A riasztási idő perc kijelzője villogni kezd. A szükséges perc beállításához használja a "**▲**" és a "**▼**" gombokat. Nyomja meg az "**ALARM**" gombot a beállítás megerősítéséhez és a beállítás befejezéséhez.
- A napi riasztások aktiválásához vagy kikapcsolásához riasztási módban nyomja meg az "**UP**" gombot a riasztási funkció kapcsolásához.

Megjegyzések:

- 7 másodperc elteltével gombnyomás nélkül az óra automatikusan átvált a beállítási módról a Normál óra módra.
- A riasztás 2 percig fog megszólalni, ha egyetlen gomb megnyomásával sem kapcsolja ki. Ebben az esetben a riasztás 24 óra elteltével automatikusan meg fog ismétlődni.
- Az emelkedő riasztási hang (crescendo, időtartam: 2 perc) a riasztási jel hallatán 4-szer változtatja meg a hangerőt.

Automatikus szundi funkció:

- Az automatikus szundi funkció aktiválásához: miközben a riasztás megszólal, nyomja meg a "**SNOOZE**" gombot a szundi funkció aktiválásához. A szundi funkció aktiválásakor a Riasztás szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
- Ez a művelet megállítja a riasztást, és a riasztás 5 perc elteltével újraindul.
- A szundi funkció bármelyik gomb megnyomásával megszakítható, és akár hét alkalommal is megismételhető.

°C/°F hőmérséklet kijelző:

- A hőmérséklet °C-ban vagy °F-ban jelenik meg. Röviden nyomja meg a "**▼**" gombot amely lehetővé teszi, hogy váltson a hőmérsékletek között.

A rádiójel vétele:

- Az óra automatikusan elindítja a **DCF** jelkeresést 7 perc után újraindításakor vagy elem cseréje után. A rádió ikon kezd villogni.
- Hajnali 1:00 órakor az óra automatikusan elvégzi a szinkronizálási eljárást a **DCF** jellel, hogy kijavítsa az eltéréseket a pontos időpontig. Ha ez a szinkronizálási kísérlet sikertelen (a rádiójel ikon eltűnik a kijelzőről), a rendszer automatikusan megpróbál egy másik szinkronizálást a következő teljes egy órában. Ez az eljárás automatikusan ismétlődik, összesen 5 alkalommal.
- A kézi **DCF** jelvétel elindításához nyomja meg a "**WAVE**" gombot. Ha 7 percen belül nem érkezik jel, akkor a **DCF** jelkeresés leáll (a rádiójel ikon eltűnik), és a következő teljes egy órában újra elindul.
- Az RC vétel során a rádiójel keresésének leállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a "**WAVE**" gombot két másodpercig.

Megjegyzés:

- A villogó rádiójel ikon azt jelzi, hogy a **DCF** jelvétel megkezdődött
- A folyamatosan megjelenő rádiójel ikon azt jelzi, hogy a **DCF** jelet sikeresen fogta
- Javasoljuk, hogy legalább 2,5 méteres távolságot kell megtennie minden interferenciaforrástól, például televízióktól vagy számítógépes monitoroktól.
- A rádiós vétel gyengébb a betonfalakkal rendelkező szobákban (pl. pincékben) és irodákban. Ilyen szélsőséges körülmények között helyezze a rendszert az ablak közelébe.

Ezennel a Technotrade kijelenti, hogy ez a WS8006 termék megfelel a 2014/53/EU irányelv és a ROHS 2011/65/EK irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az eredeti uniós megfelelőségi nyilatkozat a következő címen található: www.technoline.de/doc/4029665080062

Környezeti vételi hatások

WS 8006 Kézikönyv

Az óra a vezeték nélküli technológiával pontos időt kap. Mint minden vezeték nélküli eszköz, a vételt talán a következő körülmények befolyásolják:

- nagy átviteli távolság
- közeli hegyek és völgyek
- autópálya, vasút, repülőterek, nagyfeszültségű kábel stb. közelében.
- építkezés közelében
- Magas épületek között
- betonépületek belsejében
- elektromos készülékek (számítógépek, TV-k stb.) és fémszerkezetek közelében
- mozgó járművek belsejében

Helyezze az órát olyan helyre, ahol optimális a jel, azaz közel van egy ablakhoz, és távol van a fémfelületektől vagy az elektromos készülékektől.

Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső háttáskát, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket ne.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polarítások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak vagy közvetlen napfénynek való kitételét.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Ez fulladásveszély.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

Az elektromos készülékekre vonatkozó törvények



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezi magát amellet, hogy visszavigye a szükséges elemeket a forgalmazókhöz vagy egyéb gyűjtőpontokhoz!

Az elektromos készülékekre vonatkozó törvény:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell az elektromos eszközöket eldobni, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.