

WS9120 Használati útmutató

Beállítás

A naptár megtekintéséhez nyomja meg egyszer a MODE billentyűt.
Nyomja meg még egyszer a MODE gombot a riasztási idő megtekintéséhez.

AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg és tartsa lenyomva a MODE gombot 3 másodpercig az időbeállítási módba való belépéshez. Az óra számjegyei villognak, és az óra beállításához a UP vagy a DOWN billentyűvel állíthatók be.

Nyomja meg újra a MODE gombot. A perc számjegyek villognak, és a perc beállításához a UP vagy a DOWN billentyűvel állíthatók be.

A NAPTÁR BEÁLLÍTÁSA

Nyomja le a MODE gombot a nézetnaptárhoz.

Nyomja meg a MODE tartsa 3 másodpercig a naptárbeállítási módba való belépéshez. Az év számjegyei villognak, és az UP vagy a DOWN gomb megnyomásával állítható be az évszám.

Nyomja meg újra a MODE gombot. A hónap számjegyei villognak, és az UP vagy a DOWN gomb megnyomásával állítható be a hónap.

Nyomja meg újra a MODE gombot. A nap számjegyei villognak, az UP vagy a DOWN billentyűvel állíthatók be.

A RIASZTÁS BEÁLLÍTÁSA

A MODE billentyű lenyomva a riasztási idő megtekintéséhez.

Nyomja meg a MODE gombot tartsa lenyomva 3 másodpercig a riasztási beállítási módba való belépéshez. Az óra számjegyei villognak, és a beállításához az UP vagy a DOWN billentyű használható. Nyomja meg újra a MODE gombot. A perc számjegyek villognak, és a beállításához az UP vagy a DOWN billentyű használható.

RIASZTÁS BE/KI

Nyomja meg az UP gombot a riasztás be- és kikapcsolásához.

MAX/MIN

Nyomja meg a MAX/MIN billentyűt a maximális hőmérséklet- és páratartalom-megtekintéséhez.

Nyomja meg ismét a MAX/MIN billentyűt a minimális hőmérsékleti és páratartalom megtekintéséhez.

A tárolt MIN/MAX értékek naponta 00:00 órakor állnak vissza.

12/24 ÓRA FORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA

Idő üzemmódban nyomja meg az UP gombot 3 másodpercig a 12 vagy 24 formátumú óra kijelzés váltásához..

HŐMÉRSÉKLET MEGJELENÍTÉSI FORMÁTUM

Nyomja meg a DOWN gombot a °C/°F kijelző cseréjéhez.

SZUNDI/FÉNY

Riasztásban nyomja meg az SNZ/LIGHT billentyűt szundi üzemmódban.
A fény bekapcsolásához nyomja meg az SNZ/LIGHT gombot.

ELŐÍRÁSOK:

Mérési hőmérséklet-tartomány: 0 ~ 50°C (32°F – 122°F)

Páratartalom-tartomány mérése: 20% ~ 99%

Felbontás: 1°C / 1%

Szükséges elemek: 2 x AAA Micro (nem tartozék)

Óvintézkedések

- Ezt a főegységet csak beltérben szabad használni.
- Ne tegye ki az egységet túlzott erőnek vagy ütésnek.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek, pornak vagy páratartalomnak.
- Ne merítse vízbe.
- Kerülje a maró anyagokkal való érintkezést.
- Ne dobja ezt a készüléket tűzbe, mert felrobbanhat.
- Ne nyissa ki a belső hátsó burkolatot, és ne babrálja meg a készülék egyetlen alkatrészét sem.

Elemek biztonsági figyelmeztetései

- Csak alkáli elemeket használjon újratölthető elemeket ne.
- Az elemeket megfelelően szerelje fel a polarítások (+/-) megfelelő összeillesztésével.
- Mindig cserélje ki az elemek teljes készletét.
- Soha ne keverje össze a használt és az új elemeket.
- Azonnal vegye ki a lemerült elemeket.
- Vegye ki az elemeket, ha nincs használatban.
- Ne töltsse fel újra, és ne dobja az elemeket tűzbe, mert az elemek felrobbanhatnak.
- Győződjön meg arról, hogy az elemeket fémtárgyaktól távol tárolják, mivel az érintkezés rövidzárlatot okozhat.
- Kerülje az elemek szélsőséges hőmérsékletnek vagy páratartalomnak, vagy közvetlen napfénynek való kitenni.
- Tartsa az összes elemet gyermekektől elzárva. Ez fulladásveszély.

A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!

Az elektromos készülékekre vonatkozó törvények



A régi elemek nem tartoznak a háztartási hulladékhoz, mert károsíthatják az egészséget és a környezetet. A használt elemeket ingyenesen visszaküldheti kereskedőjéhez és gyűjtőhelyére. Végfelhasználóként a törvény kötelezi magát amellet, hogy visszavigye a szükséges elemeket a forgalmazókhoz vagy egyéb gyűjtőpontokhoz!

Az elektromos készülékekre vonatkozó törvény:



Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az általános háztartási hulladéktól elkülönítve kell az elektromos eszközöket eldobni, amikor eléri hasznos élettartamának végét. Vigye el egységét a helyi hulladékgyűjtő pontra vagy újrahasznosító központba. Ez vonatkozik az Európai Unió valamennyi országára és más, külön hulladékgyűjtési rendszerrel rendelkező európai országokra is.