

Felhasználói kézikönyv

WA 1035 – Beltéri és kültéri hőmérő

Felszerelés

A fal felszerelése a hőmérő felső részén lévő lyuk használatával érhető el.

Funkció

Az átlátszó üvegcsőben van a mérőfolyadék, amely a hőmérséklettől függően változik és a mérési skáláról tudja leolvasni az értéket. Ez az érték az aktuális hőmérsékletet jelöli ° C-ban.

Előírások

Mérési tartomány: -40°C és +50°C között

Méret: 60 x 15 x 280 mm